

วิธีแก้ปัญหาการใช้งาน BT8040 ร่วมกับโทรศัพท์มือถือ Nokia ที่เป็นระบบสเตอร์ไอแล้วเล่นเพลงเอง

โดยปกติแล้วเวลาทำการเชื่อมต่อ BT8040 กับโทรศัพท์มือถือทั่วไปนั้น เพียงเรากดปุ่ม Multifunction ที่หน้าเครื่องค้างไว้จนกว่าไฟสีน้ำเงินจะติดค้าง โทรศัพท์มือถือก็จะสามารถค้นหาและเชื่อมต่อกันได้ตามปกติ

แต่หากเป็นโทรศัพท์มือถือของ Nokia หาเป็นเช่นนั้นไม่ หากเราใช้วิธีการข้างต้นนี้ก็ยังสามารถใช้งานได้ แต่จะมีปัญหาเกี่ยวกับเครื่องที่เป็นระบบสเตอร์ไอของ Nokia เอง เช่น 6300 3110 6500 5310 เป็นต้น คือเมื่อเราปิดเครื่อง BT8040 เมื่อไม่ใช้งานแล้วเช่นเวลาพักผอนหรือปิดโทรศัพท์มือถือเป็นต้น พอตอนที่เราเปิดใช้งานอีกครั้ง BT8040 จะเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถืออัตโนมัติในทันทีที่เปิดใช้ ปัญหาจะตามมาดังนี้ โปรแกรมเครื่องเล่นเพลงจะเปิดขึ้นมาโดยอัตโนมัติเช่นกัน ถ้าเราไม่ได้ใส่ BT8040 ตลอดเวลาแล้วปล่อยทิ้งไว้จะเกิดอะไรขึ้น... แบบหมดโดยไม่รู้ตัว

วิธีแก้ปัญหานี้

ต้องเข้าไปปิดโปรแกรมเครื่องเล่นเพลงทุกครั้งเมื่อมีการเปิดเครื่องใหม่.....เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ เรามีวิธีที่ง่ายกว่านั้นคือ

ทำการเชื่อมต่อ BT8040 กับโทรศัพท์มือถือ Nokia ใหม่โดยการกดปุ่ม Multifunction ที่ BT8040 ค้างไว้ ตอนที่เรากดปุ่มค้างไว้เมื่อเรากดไว้จนเป็นสีน้ำเงินค้างแล้วห้ามปล่อยมืออย่างเด็ดขาด ให้กดไว้เหมือนเดิมจนไฟสีน้ำเงินหายไปแล้วเปลี่ยนเป็นไฟสีม่วงแทนหลังจากนั้นปล่อยมือได้ ให้โทรศัพท์มือถือ Nokia ค้นหาตามปกติ เมื่อพบแล้วเลือก BT8040 ใส่รหัสจับคู่เป็น 0000 เพียงแค่นี้ทุกครั้งเวลาปิด-เปิด BT8040 โปรแกรมเครื่องเล่นเพลงจะไม่ทำงานเองอีกครับ

